



ИНСТРУКЦИЯ К СЕЙФУ

КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ И ПОМЕНЯТЬ КОД

• 01 •

Закройте дверцу и введите код
пользователя из 3-6 цифр.

• 02 •

Нажмите «#» для подтверждения кода.



Для изменения кода пользователя, повторите описанную
выше последовательность действий.

ОТКРЫТЬ СЕЙФ

Введите код пользователя, который
Вы запрограммировали ранее.

ПОЖАЛУЙСТА, ОСТАВЬТЕ ДВЕРЦУ СЕЙФА
РАЗБЛОКИРОВАННОЙ ПРИ ВЫЕЗДЕ ИЗ ОТЕЛЯ.



SAFE INSTRUCTIONS

HOW TO SET AND CHANGE THE CODE

• 01 •

Close the safe door and enter a user
code of 3 to 6 digits.

• 02 •

Press # to confirm the code.



To change the user code,
repeat the steps above.

OPENING THE SAFE

Enter the user code
you set earlier.

PLEASE LEAVE THE SAFE DOOR UNLOCKED
WHEN CHECKING OUT OF THE HOTEL.