



PLATO MEOT

PARK & HOTEL



LUNGO

Лунго

Крепость / Intensity: 7/10

Утонченный сладковато-фруктовый
аромат с нотками пряности.

Refined sweet fruity aroma
with subtle spicy notes.



RISTRETTO

Ристретто

Крепость / Intensity: 10/10

Интенсивный вкус с ярким
насыщенным ароматом.

Intense flavour with a bold,
rich aroma.



HAZELNUT

Лесной орех

Крепость / Intensity: 9/10

Аромат ореха, трав и чёрного шоколада.
Фруктовый сливочный вкус.

Nutty aroma with herbs and dark chocolate.
Fruity, creamy taste.



DECAFFEINATO

Декафинато

Крепость / Intensity: 5/10

Мягкий аромат, нежная маслянистая
текстура с оттенком печенья.

Smooth aroma, soft buttery texture
with a biscuit note.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КОФЕМАШИНЫ

INSTRUCTIONS FOR A COFFEE MACHINE

- 1 Откройте крышку резервуара, потянув вверх и на себя, и наполните бак питьевой водой.
Open the water tank lid by pulling it up and towards you, then fill it with drinking water.
 - 2 Включите кофемашину. Нажмите любую кнопку.
Turn on the coffee machine. Press any button.
 - 3 Дождитесь нагрева. Когда индикаторы перестанут мигать и загорятся постоянно, машина готова к использованию.
Wait until the machine heats up. When the indicator lights stop blinking and remain steady, the machine is ready to use.
 - 4 Поднимите рычаг и вставьте капсулу. Опустите рычаг до упора.
Lift the lever and insert a capsule. Lower the lever fully.
 - 5 Установите чашку под носик подачи кофе.
Place a cup under the coffee outlet.
 - 6 Нажмите кнопку для приготовления кофе.
Кнопки отличаются объёмом порции и крепостью.
Press the button to brew coffee. Buttons differ by cup size and strength.
 - 7 После приготовления поднимите и опустите рычаг, чтобы сбросить использованную капсулу в контейнер.
After brewing, lift and lower the lever to eject the used capsule into the container.
-